



Instrukcja parowania Pilota zdalnego sterowania z inteligentną lampą Yeelight

Aby sparować Pilota zdalnego sterowania z inteligentną lampą Yeelight, należy wykonać następujące czynności:

1. Pilot i lampa muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu.
2. Wyłącz lampę z pomocą głównego wyłącznika oświetlenia.
3. Wciśnij jednocześnie przyciski "Off" oraz "M" na Pilocie zdalnego sterowania i je przytrzymaj. Po około 10 sekundach umieszczona na urządzeniu dioda zacznie migać na pomarańczowo.
4. Przez cały czas przytrzymując przyciski "Off" i "M" na Pilocie, włącz lampę z pomocą głównego wyłącznika oświetlenia.
5. Po około 5 sekundach od włączenia lampy puść przyciski "Off" i "M" na Pilocie zdalnego sterowania.
6. Do około 60 sekund światło emitowane przez lampę zacznie pulsować - to oznacza, że parowanie przebiega pomyślnie.
7. Zatrzymanie pulsowania światła oznacza, że parowanie zakończyło się sukcesem i możesz już kontrolować oświetlenie z pomocą Pilota zdalnego sterowania.