



Instrukcja parowania bezprzewodowego ściemniacza Smart Dimmer z inteligentną lampą Yeelight

Aby sparować bezprzewodowy ściemniacz Smart Dimmer z inteligentną lampą Yeelight, należy wykonać następujące kroki:

1. Smart Dimmer i lampa muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu.
2. Wyłącz lampę z pomocą głównego wyłącznika oświetlenia.
3. Wciśnij umieszczony w górnej części Smart Dimmera przycisk i go przytrzymaj. Po kilku sekundach umieszczona na ściemniaczu dioda zacznie migać na pomarańczowo.
4. Przez cały czas przytrzymując przycisk Smart Dimmera, włącz lampę z pomocą głównego włącznika oświetlenia.
5. Po około 5 sekundach od włączenia lampy puść przycisk Smart Dimmera.
6. Do około 60 sekund światło emitowane przez lampę zacznie pulsować - to oznacza, że parowanie przebiega pomyślnie.
7. Zatrzymanie pulsowania światła oznacza, że parowanie zakończyło się sukcesem i możesz już zdalnie sterować oświetleniem z pomocą bezprzewodowego ściemniacza Smart Dimmer.